Finger Tips

ようこそ iPhone へ。

この「クイックスタートガイド」では、iPhone の設定方法と主な使いかたについて説明します。まずは、電源ボタンを数秒間押し続けて iPhone の電源を入れます。その後、画面の指示に従って iPhone を設定してください。

ボタンの基本操作

iPhone の電源を切る、または再起動するには、電源ボタンを数秒間押し続けてから、スライダをドラッグして操作を確定します。電話を受けられる状態にしたまま画面を消すには、電源ボタンを 1 回押します。ホームボタンを押すと、いつでもホーム画面に戻ることができます。最近使った別の App にすばやく切り替えるには、ホームボタンをダブルクリックして App アイコンをタップします。

電話をかける

「連絡先」、「よく使う項目」、メールやメッセージ内など、iPhone で表示された電話番号をタップすると電話をかけられます。「電話」App を開き、「キーパッド」ボタンをタップして手入力でダイヤルすることもできます。かかってきた電話の着信音を消すときは、電源ボタンを 1 回押します。電話を留守番電話に転送するときは、電源ボタンを 2 回押します。iPhone ヘッドセットで電話に出るには、センターボタンを 1 回押します。もう 1 回押すと通話を終了します。

FaceTime

相手が iPhone、iPad、iPod touch、または Mac を使っている場合は、「連絡先」でその相手を選び、「FaceTime」ボタンをタップしてビデオ通話を開始できます。また、音声通話中に「FaceTime」をタップしてビデオ通話を始めることもできます。ビデオ通話中に「カメラ」ボタンをタップして背面側カメラに切り替えれば、周囲の風景を相手に見せることができます。

発信者と受信者の双方が FaceTime 対応デバイスを使用している必要があります。

メッセージ

「メッセージ」アイコンをタップして、iOS 5 がインストールされた iPhone、iPad、または iPod touch を使っている相手に iMessage を送ったり、その他の携帯電話を使っている相手に SMS/MMS を送ったりできます。「宛先」フィールドに名前または電話番号を入力するか、「連絡先」から相手を選びます。メッセージを入力したら、「送信」をタップします。写真やビデオを送るときは「カメラ」ボタンをタップします。

変換候補を確定する

文字の入力中に「確定」キーをタップすると、現在選択中の変換候補を確定します。「次候補」キーをタップすると、ほかの変換候補がリストで表示されます。単語をダブルタップすると、辞書でその単語を調べることができます。

カット、コピー、およびペーストする

編集したいテキストをタップするか、タッチしたまま押さえて拡大鏡を表示します。指をスライドすると挿入ポイントを移動できます。ダブルタップすると単語を選択できます。グラブポイントをドラッグするとテキストの選択範囲を拡大したり縮小したりできます。タップすると、カット、コピー、またはペーストできます。Web ページ、メール、またはメッセージからテキストをコピーするときは、タッチして押さえたままにしてテキストを選択し、「コピー」をタップします。

通知

通知があるときは画面の上部に数秒間だけ表示されるので、作業の邪魔になることはありません。通知は無視することも、タップしてその場で応答することもできます。最近受け取った通知の一覧を見るには、画面を上部から下にスワイプします。ロック画面では、新しい通知のアイコンを右にスライドすることによってその通知にアクセスできます。

音声コントロール

音声コントロールを使用すると、ハンズフリーで電話をかけたり音楽を再生したりできます。「音声コントロール」をオンにするには、ホームボタンまたは iPhone ヘッドセットのセンターボタンを押したままにして「音声コントロール」画面を表示します。発信音の後に、「Elliot に電話」や「555-1212 をダイヤル」のように声で操作を指示してください。特定のアルバム、アーティストやプレイリストを再生するように指示したり、「似ている曲を再生」と指示することもできます。さらに「再生中の曲は？」と確認したり、「アーティスト Rolling Stones を再生」のように指示することもできます。

カメラ
ロック画面で、ホームボタンをダブルクリックしてカメラをすばやく起動できます。また、ホーム画面の「カメラ」アイコンをタップすることもできます。画面に写っている人や物をタップしてフォーカスと露出を調整します。写真を撮るには、カメラボタンをタップするか音量アップボタンを押します。HD ビデオを撮影するときは、ビデオに切り替えてから撮影ボタンをタップします。もう 1 回タップすると撮影が終了します。

写真
写真を見るには、ホーム画面の「写真」アイコンをタップします。左右にフリック（指ではじく）すると、画像が切り替わります。ダブルタップする、またはピンチする（2 本の指で押し開く）と、表示を拡大できます。画面を 1 回タップすると、画面上にコントロールが表示されます。写真の編集や補正、共有、プリントなど、さまざまな操作ができます。iCloud でフォトストリームを有効にしている場合は、新しく撮った写真が、お持ちのすべてのデバイスに自動的にプッシュ配信されます。

ビデオと曲をコントロールする
音楽やビデオの再生中に画面をタップすると、コントロールが表示されます。隠すときは、もう 1 回タップします。音楽やビデオを Apple TV でストリーム再生するときは、AirPlay ボタンをタップします。* ロック画面では、ホーム画面をダブルクリックすることによってオーディオコントロールをすばやく表示できます。

* 第 2 世代の Apple TV が必要です。

Web ページを拡大表示する
「Safari」で Web ページ上の画像やテキストなどの要素をダブルタップすると、表示を拡大できます。もう 1 回ダブルタップすると、元の表示サイズに戻ります。iPhone を横向きにすると、Web がワイドスクリーンで表示されます。「リーダー」ボタンをタップすると、記事の部分だけを抜き出して表示できます。複数ページボタンをタップすると、Web ページ間をフリックして移動したり、新しいページを開いたりできます。

現在地を調べる。周辺情報を検索する
地図上で現在地を確認するには、位置情報ボタンをタップします。現在地を示す青い点が表示されます。方角を確認するには、位置情報ボタンをもう 1 回タップするとコンパス表示がオンになります。周辺情報を検索するときは、「Starbucks」や「ピザ」など調べたい文字列を検索フィールドに入力します。ダブルタップすると、表示を拡大できます。2 本指で 1 回タップすると、表示を縮小できます。また、経路を調べたり、ページめくりボタンをタップして別の方法で地図を表示したりすることもできます。

Google、Google ロゴ、および Google マップは Google Inc. の商標です。

フォルダを作成する。App を整理する
アイコンをタッチしたまま押さえていると、アイコンが波打ち始めます。その状態でアイコンを別のアイコンの上にドラッグすると、フォルダが作成されます。フォルダ名はカテゴリから自動的に付けられますが、変更することもできます。App やフォルダを画面内の別の位置や別の画面にドラッグして、ホーム画面をカスタマイズします。操作が完了したらホームボタンを押します。

App Store
「App Store」アイコンをタップすると、ゲーム、ビジネス、旅行、ソーシャルネットワーキングなどのカテゴリから数十万種類もの App をブラウズできます。App は「おすすめ」、「カテゴリ」、「トップ 25」ごとにブラウズしたり名前で検索したりできます。App を購入して iPhone に直接ダウンロードするには、「今すぐ購入」をタップします。無料の App も多数提供されています。

App Store は一部の国で利用できます。

iTunes Store
「iTunes」アイコンをタップすると、iTunes Store にアクセスできます。ストアで、ミュージック、ムービー、テレビ番組、ミュージックビデオなどを検索できます。ストアをブラウズして購入して、iPhone に直接ダウンロードできます。項目をタップすると、試聴したりプレビューしたりできます。

iTunes Store は一部の国で利用できます。

iCloud
音楽、写真、App、カレンダー、書類などを iCloud に保存できます。App とシームレスに統合されているため、お持ちのすべてのデバイスにコンテンツがワイヤレスでプッシュ配信されます。「設定」アイコンをタップして「iCloud」を選択し、フォトストリームやその他の iCloud 機能をオンにできます。また、iTunes Store および App Store で購入済みの音楽や App をダウンロードすることもできます。

さらに詳しく知るには
iPhone の機能について詳しくは、www.apple.com/jp/iphone にアクセスしてください。

iPhone のユーザガイドや重要なお知らせを参照するには、support.apple.com/ja_JP/manuals/iphone にアクセスしてください。ガイドを iPhone 上で読むには、iBookstore からダウンロードするか、「Safari」のブックマークを使用してください。

サポートを利用する
ネットワークサービス、留守番電話、および課金に関するサポートについては、ご利用の通信事業者までお問い合わせください。iPhone および iTunes に関するサポートについては、www.apple.com/jp/support/iphone にアクセスしてください。

一部の機能は、地域によっては利用できない場合があります。

J034-6197-A